

MANUAL

Módulos Houseeasy




Sumário

Capa.....	1
Sumário.....	2
Os módulos de automação.....	3
1. Easy Mind.....	3
2. Easy Play.....	3
3. Easy Power.....	3
Comece por aqui.....	4
Easy Power no interruptor paralelo.....	5
Baixe o app e faça o cadastro.....	5
Configurações no app Houseasy.....	6
1.1 Easy Mind (IOS).....	6
1.2 Easy Mind (Android).....	7
2. Easy Play.....	8
3. Easy Power.....	9
Assistente de voz.....	10
Reset dos módulos.....	11

Os módulos de automação

Easy Mind


É o cérebro que comanda os outros módulos. Ele se mantém conectado na tomada e à rede Wi-fi 2.4GHz da casa, e através da antena envia todos os comandos aos outros módulos Houseeasy. É o primeiro módulo que precisa ser instalado e pareado na residência para controlar o Easy Play e Easy Power.



Easy Play

Com o Easy Play, você não precisa mais procurar os controles remotos perdidos pela casa. Sua tecnologia emite o sinal infravermelho e automatiza televisões, ares-condicionados, home-theaters, persianas elétricas e outros aparelhos que funcionam com controle remoto infravermelho. Um módulo Play consegue controlar todos os aparelhos do mesmo cômodo.


Para automatizar seus aparelhos é necessário um Easy Play por cômodo, e para que ele funcione é fundamental a presença de um Easy Mind na casa, já que é o módulo que recebe os comandos do aplicativo e envia ao Play!



Easy Power

É o que faz a mágica nas luzes! Instalado diretamente no interruptor ou tomada, sua função é ligar e desligar a energia. O módulo controla até 2 circuitos elétricos (de até 600W), ou seja, duas teclas de interruptor ou duas entradas de tomada da mesma caixa. A instalação é simples, mas para a sua segurança recomendamos que seja realizada por um eletricista, seguindo o tutorial da próxima página.

Após a instalação física, é necessário realizar o reconhecimento do módulo no aplicativo Houseeasy. Atenção: a funcionalidade desse módulo depende da presença de um Easy Mind na casa.




Após receber o Kit, comece por aqui:

1 Conectar o Easy Mind na tomada

O Easy Mind controla os outros módulos e conecta a sua casa ao seu smartphone com o app Houseasy. Sem ele, não é possível utilizar o Easy Play e Easy Power.

- Recomendamos que fique no centro da casa ou perto do modem Wi-Fi;
- Para uma melhor experiência recomendamos um módulo por andar;*
- É conectado a uma rede 2.4 GHz;

**depende da estrutura da casa, largura e material das paredes*



2 Conectar o Easy Play na tomada

É necessário um Easy Play por cômodo já que o sinal infravermelho emitido dos controles remotos não consegue ultrapassar paredes e objetos. Isso significa que um Easy Play controla televisão, ar-condicionado e home-theater da mesma sala, por exemplo.

Aponte o controle para o Easy Play e certifique-se de que não há nenhum impedimento entre o módulo e os comandos do controle remoto.



3 Instalar o Easy Power no interruptor

O Easy Power controla até 2 circuitos elétricos, ou seja, duas teclas de interruptor ou duas entradas de tomada da mesma caixa. Deve ser instalado diretamente no interruptor ou na tomada. Recomendamos que a instalação seja realizada por um electricista, seguindo o tutorial. Após a instalação física, é necessário realizar o pareamento do módulo no aplicativo da Houseasy.

Instruções para instalação no interruptor

Atenção:

- Recomendamos que a instalação seja feita por um electricista, que poderá seguir os passos listados aqui;
- Caso seu interruptor não possua o cabo neutro, será necessário puxar da tomada ou lâmpada mais próxima;
- O Easy Power pode ser instalado para controlar até dois interruptores na mesma caixa;
- O EasyPower tem o tamanho de 44x43mm, então a caixa do interruptor deve ter essa dimensão mínima.

Materiais necessários:

- Uma chave de fenda para Borne 1/8;
- Uma chave de teste;
- Um alicate de corte (para desencapar fios);
- Quatro cabos extras de 10cm com espessura de 1,5mm (2 para cada canal).

Passo a passo:


1. Abra o interruptor;
2. Com a chave de teste, verifique qual o cabo NEUTRO, o FASE e o cabo Retorno da Lâmpada;

Desligue o disjuntor para fazer as conexões

3. Com o auxílio de uma chave de fenda, afrouxe os parafusos; na parte interna do interruptor e remova os cabos;
4. Agora conecte o cabo NEUTRO e o cabo FASE no conector NE e FASE;
5. Conecte o cabo retorno da lampada no conector RET1;
6. Utilizando os 2 cabos extras conecte o interruptor nos conectores INTERRUPTOR1.

Para instalar uma segunda tecla do mesmo interruptor no Easy Power:

7. Conecte o cabo retorno da segunda lampada no conector RET2;
8. Em seguida, utilizando os 2 cabos extras, conecte o segundo interruptor nos conectores INTERRUPTOR2;
9. Feche a caixa do interruptor, ligue o disjuntor e siga para o pareamento do Easy Power.





Caixa de luz



Interruptores


Como Instalar o **Easy Power** no interruptor paralelo?

O Easy Power também funciona com Interruptores paralelos (interruptores distantes que controlam o mesmo foco de luz).


A instalação dele é mais específica por depender da organização da parte elétrica durante a construção da sua casa, e por isso recomendamos que um eletricista realize a instalação do Power para você.

Interruptores paralelos são conectados entre si por dois cabos. Eles devem ser puxados para um único interruptor, assim como os cabos Retorno da Lâmpada e Fase.

Em um dos seus interruptores está conectado o cabo Retorno da Lâmpada e, no outro, o cabo Fase. Identifique onde está cada um deles, e escolha um para conectar ao seu Easy Power. Dele, você vai puxar o cabo que está no outro interruptor, os que conectam os dois interruptores e o cabo Neutro. Em seguida, ligue os cabos aos conectores correspondentes do Easy Power, feche a caixa do seu interruptor e abra seu aplicativo Houseeasy para pareá-lo ao Easy Mind!



Interruptor paralelo sem Easy Power



Interruptor paralelo com Easy Power instalado

Baixe o APP e faça a sua conta

Após instalar os módulos:

1. Escaneie o QR code e baixe de o APP Houseeasy no seu celular; Disponível de graça na App Store e Google Play.
2. Faça a conta e logue no app.




Configurações no app Houseasy

1.1 Pareamento Easy Mind no IOS


É o primeiro módulo que precisa ser pareado, responsável pelo controle dos módulos Easy Play e Easy Power.

Lembre-se: O smartphone deve estar conectado em uma rede Wi-Fi 2.4Ghz

1. Na página inicial, toque no botão "Toque aqui para começar" e, em seguida, digite sua senha e conecte o app com o Wi-Fi 2.4Ghz.



2. Aguarde o app procurar o Easy Mind e selecione "Conectar".




3. Aguarde os 60 segundos indicados na tela. O App se vai se conectar automaticamente na sua rede Wi-fi.



4. Coloque um nome para o módulo



5. Pronto, o Easy Mind foi pareado!




Toque em SIM para adicionar outros módulos

1.2 Pareamento **Easy Mind** no Android


É o primeiro módulo que precisa ser pareado, responsável pelo controle dos módulos Easy Play e Easy Power.

Lembre-se: O smartphone deve estar conectado em uma rede Wi-Fi 2.4Ghz


1. Na página principal, toque no botão "toque aqui para começar" e em seguida conecte o app com o Wi-Fi 2.4Ghz.



2. Aguarde o app procurar o Easy Mind.



3. Siga os 3 pontos do pop-up e toque em OK para as 3 notificações.



4. Selecione o Easy Mind na lista de redes.




5. Aguarde os 60 segundos indicados na tela. O App se vai se conectar automaticamente a Wi-fi.



6. Dê um nome para o módulo e continue.



7. Pronto, o Easy Mind foi pareado!




Toque em SIM para adicionar outros módulos


2 Pareamento Easy Play

Após configurar o Easy Mind, continue para parear o Easy Play. Ou direto da dashboard toque no + no canto superior direito e selecione "adicionar módulo"

1. Na tela principal, toque no + do canto superior direito e selecione "Adicionar módulo".



2. Na tela "Qual módulo deseja configurar", selecione o Easy Play.




3. Selecione o módulo que corresponde ao número de série.




4. Dê um nome para o módulo e continue.




5. Aguarde e espere a mensagem de confirmação no app.



6. Selecione o cômodo. Se ainda não possui nenhum, toque em "criar novo" na lista de opções.




7. Pronto! Agora toque em "Sim" para adicionar os controles.



Siga para adicionar os controles no dispositivo

Para adicionar controles à partir da tela principal, siga os passos:

1. Na tela principal toque no + do canto superior direito e selecione "Adicionar controle".



2. Selecione o Easy Play do cômodo, o aparelho que deseja adicionar e siga as recomendações.



3. Selecione a marca do aparelho.



4. Indique se o aparelho está ligado.



5. Execute os comandos, indique se estão funcionando e encontre o controle correto.




6. Pronto, o controle foi adicionado!



3 Pareamento Easy Power

Após configurar o Easy Mind, você está pronto para parear o Easy Power.

1. Toque no + da página principal e selecione "adicionar módulo". Depois, selecione o Easy Power e indique se o módulo foi instalado.



2. Leia e siga as recomendações na tela.



OBS: Se ainda não tiver instalado o módulo, toque em **não** e veja o passo a passo para instalar o Easy Power.

3. Aguarde o app procurar o Easy Power.



4. Selecione o módulo que corresponde ao número de série e nomeie cada canal.



Teste os canais

5. Coloque o módulo em um Ambiente no app.



6. Pronto, o Easy Power foi adicionado!



Assistente de voz

Configurar Alexa

Após instalar os módulos Houseasy na sua casa, parear com o app e adicionar seus dispositivos, siga os passos a seguir no app da Alexa.




Aponte a câmera do celular para download


1. Acesse o aplicativo da Alexa, e entre em "Mais" no canto inferior direito.




2. Selecione a opção Skills e jogos.




3. Toque na lupa e procure por Houseasy.




4. Acesse a Skill e toque em Ativar.



5. Faça login na conta Houseasy e permita o acesso.



6. Aguarde a mensagem de confirmação e feche.




7. Aguarde a Alexa encontrar os dispositivos Houseasy.



OBS: Pode ser que a Alexa peça para você colocar os dispositivos em ambientes, após isso siga com o fluxo normal.

8. Agora é só controlar os dispositivos com a sua voz!



Reset dos módulos

Caso precise refazer o processo de pareamento ou apenas queira deixar seu módulo como quando chegou na sua casa, você pode resetar seus módulos a qualquer momento.

Para resetar seu Easy Mind...

No caso do Easy Mind, você deve inserir um clipe (ou algum objeto similar) no furo da parte inferior do módulo e pressionar o botão com para resetá-lo. Você deve sentir o clique do botão ao realizar qualquer um dos resets.

Existem 3 tipos de reset, como explicados abaixo:

Primeiro reset: ao pressionar o botão com o clipe uma única vez, volta a aparecer a rede hotspot da Houseasy (houseasy-xxxxxx) e apaga as conexões Wi-Fi antigas, mantendo todos os dados de módulos e ambiente. Ideal para quando for trocar de roteador ou o nome do Wi-Fi.


Segundo reset: ao pressionar o clipe durante o período de 5 a 15 segundos, volta a aparecer a rede hotspot da Houseasy como quando você pressiona uma única vez, e vai também verificar todos os arquivos essenciais, sem apagar seus dados. Esse processo pode levar até 2 minutos e é ideal para caso seu Easy Mind pare de funcionar por algum motivo.

Terceiro reset: ao pressionar o botão com o clipe por mais de 15 segundos, ocorre um reset de fábrica. Isso significa que o módulo apaga todas as redes em que já foi conectado, as informações do usuário e volta para a primeira versão do firmware. O processo ocorre durante a madrugada, na atualização diária automática.


Para resetar seu Easy Play e Easy Power...

Você deve pressionar apenas uma vez o clipe no furo da parte inferior dos módulos. No caso do Easy Power, é necessário apenas pressionar o pequeno botão vermelho da placa.

Com apenas um clique, você já consegue fazer o despareamento dos módulos com o Easy Mind.



Parte de baixo dos módulos Easy Mind e Easy Play com furos para acesso ao botão de reset.



Botão que permite o reset do Easy Power.

Precisa de ajuda?

A Houseasy está sempre disponível para auxiliar em qualquer possível problema que você encontrar. Nossos especialistas estão sempre disponíveis para tirar suas dúvidas, então caso queira entrar em contato conosco, mande um e-mail para:

facilita@houseasy.net